

PROFESSIONAL FLOW LIMITER MK2

1. Připojte omezovač průtoku Professional Flow Limiter Mk2 ke šroubení ventilu lahve.
2. Připojte analyzátor k trysce pro odběr vzorků plynu pomocí připojovací hadice č. 8009. (není součástí dodávky).
3. Pomalu otevřete ventil lahve.
4. Otáčením trysky pro odběr vzorků plynu proti směru hodinových ručiček zahájíte průtok plynu, pokud byla tryska od posledního použití zcela uzavřena.
5. Proveďte měření.
6. Zavřete ventil lahve.
7. Otočte tryskou pro odběr vzorků plynu ve směru hodinových ručiček, abyste ze zařízení vypustili zbývající plyn.*
8. Odpojte zařízení od ventilu lahve

*Trysku není nutné otáčet až na doraz, v případě potřeby se tím průtok zcela zastaví.

